

Type:	Ar:	Rørbestykning:
R 2	1927—31	A 109 — A 109
R 3	1927—31	E 415 — B 409 — 1801
R 4	1930—32	E 415 — E 442 — B 409 — 1801 (tilsvarende tidligere Ultra-rør)
Elite 2	1931—33	A 4100 — L 413 — G 425
Elite 3	1931—33	W 4080 — W 4080 — L 413 — G 425
RG I	1932	Som Elite 3
R 5	1932—34	58 — 58 — 57 — 47 — 80
Europamottakeren	1933—34	W 4080 — W 4080 — L 413 — G 425
Kompass serie nr. 18 000	1934	2A6 — 2A6 — 46 — G 425
» » » 19—22 000	1935	2A6 — 2A6 — 46 — 80
» » » 22—25 000	1935—37	75 — 75 — 46 — 80.
Verdenssuperen	1935—36	AK 2 — AF 3 — ABC 1 — AL 1 — AZ 1
Verdenssuperen Batteri	1936	KK 2 — KF 3 — 1B5/25 S — 30 — 19
Kompass Batteri	1936	15 — 19 — 30 — 1B5/25 S
Verdensmottakeren 1936	1936—37	AH 1 — 76 — AF 3 — 6B5 — 75 — 6G5 — 80
Rg II serie nr. 25 000	1936—37	Som Verdensmottakeren 1936
Kompass serie over nr. 25 001	1936—38	6F5 — 6F5 — 46 — 80
Verdensmottakeren 37	1937	6A8—6Q7—6K7—6N6G—6G5—80
RG II serie nr. 27 000 og derover	1937	Som Verdensmottakeren 1937
Jubileumssuperen		
nr. 28 501—30 000	1937	6A8 — 6K7 — 6Q7 — 6L6G — 6G5 — 5Y3G
» 33 001—32 100	1938	6A8 — EF5 — EBC3 — EL5 — 6G5 — EZ4
» 32 101—33 000	1938	6A8 — EF5 — EBC3 — EL5 — 6G5 — AZ4
over nr. 33 001	1938—39	6J8G — 6K7 — 6Q7 — 6L6G — 6G5 — 5Y3G
Verdensmottakeren 1939		
nr. 51 101—52 400	1939	6J8G—6K7—6Q7—6L6G—6G5—5Y3G
» 61 701—62 000	1940	6J8G—EBC3—EF9—6L6G—6G5—5Y3G
øvrige nummer	1939—40	6J8G—7B7—7C6—6L6G—6G5—5Y3G
Chansonette		
nr. 33—36 og 51 000	1938—39	6J8G—6K7—6Q7—6L6G—6G5—5Y3G
» 62 001—62 350	1940	6J8G—7G7—7C6—6L6G—6G5—5Y3G
øvrige nummer	1940	6J8G—EBC3—EF9—6L6G—6G5—5Y3G
Alle Land	1940	6J8G—7B7—7C6—6V6G—6G5—5Y3G
Havsuperen		
nr. 74 501—74 800	1940—41	1LA6 — 1LN5 — 1LH4 — 1LB4E
øvrige nummer	1940—41	DCH 11 — DF 11 — DAF 11 — DL 11
Heimskringla	1940—42	ECH 11 — EBF 11 — ECL 11 — EM 11 — AZ 11
Verdensmottakeren Batterisuper		
nr. 77 001—79 000	1943—46	DCH 11 — DF11 — DAF 11 — DL11
øvrige nummer	1944—46	DK21 — DF21 — DAC21 — DL21
Forum	1943—46	ECH3 — EBF11 — EL3 — EFM11 (eller EFM1) — AZ1
Auditorium Batterisuper	1946	1LA6 — 1LN5 — 1LH4 — 1LB4E
Frihetssuperen Batteri	1946	1LA6 — 1LN5 — 1LH4 — 1LB4

Apparater fabrikert for Norsk Rikskringkasting:

Type:	Ar:	Rørbestykning:
NRK Folkemottaker		
nr. 5001—15 000		
og 22 001—24 000		
Vekselstrøm-modellen	1937	E446 — E453 — 506
Batteri-modellen	1937	KC1 — KC1 — KL4
NRK Folkemottaker		
nr. 24 001—30 000		
Batterimodell	1939	1H5G — 1H5G — 1A5G
NRK Batterisuper		
nr. 70 001—73 000	1940	1LA6 — 1LN5 — 1LH4 — 1LB4E
» 73 001—74 500		
og 76 501—77 000	1940—41	DCH11 — DF11 — DAF11 — DL11